

Wie und wie oft werden die Rauchzüge gereinigt?

Zuletzt aktualisiert am 19.08.2016 von adminmicha.

Die Rauchzüge werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Stahlbürsten gereinigt. Die horizontalen Rauchzüge können nach Abnahme der Herdplatte, die vertikalen Züge nach entfernen einer Abdeckung hinter dem Kaminrohr einfach gereinigt werden. (nähere Infos in der Betriebsanleitung) Die Reinigung der Rauchzüge sollte alle 6 - 10 Wochen durchgeführt werden.

Einen Kommentar schreiben