

## Was sind Verschleisteile und in welchen Abständen müssen diese ausgetauscht werden ?

Zuletzt aktualisiert am 19.08.2016 von adminmicha.

---

### **Verschleißteile:**

Dichtungen aller Öffnungen (Türen, Herdplatte ...)

Düsenblock aus speziellem Edelstahl

Roste aus Guss

Schamottesteine

der oberen und unteren Brennkammer.

### **Geschätze Haltedauer:**

2 Jahre

ca. 2-4 Jahre (je nach Benutzung des Ofens)

2-5 Jahre (je nach Benutzung des Ofens)

5 – 7 Jahre (Risse sind kein Grund den Stein zu wechseln, erst wenn er zerfällt ist die Funktion beeinträchtigt und der Austausch notwendig.)

**Einen Kommentar schreiben**